




# 맷돌(G.MTDL.X) + AT45DB041X

맷돌에 5V 전원을 사용하면 3.3V 핀은 자동적으로 3.3V 전압 출력핀으로 전환됩니다. 맷돌의 3.3V가 필요한 부분에 이 전압을 사용하면 됩니다.

3.3V 출력

3.3V/5V



맷돌에 AT45DB041X 512K 바이트 SPI FLASH 를 붙인뒤 해당 [운영체제] 를 설치하면 사용자 ROM 이 512K 바이트로 늘어나게 됩니다. 기존 [기본운영체제] 의 ROM 용량이 적은 경우 사용합니다(맷돌A1, 맷돌B 등은 내장돼 있음).

기계닉스 첨단 대장장이  
김 갑철(金甲哲)