





3.3V



3.3V 는 맷돌에서 출력되는 3.3V 전원을 사용합니다.  
(맷돌은 5V/3.3V 모두에서 구동 가능함)



맷돌A/B 어떤 것을 사용해도 무방하며 맷돌B 의 경우는 맷돌A 와 1/2 번 핀, 39/40번 핀이 각각 서로 반대인것에  
주의해야 합니다.  
핀 이름을 보고 연결하면 가장 확실합니다.